

Инструкция по использованию  
Умного замка

# **Kaadas** manual

# 1

## Как использовать

### Обычный режим

#### Открыть дверь через ПИН код

1. Прикоснитесь ладонью к экрану для подсветки клавиатуры.
2. Введите записанный ПИН код и нажмите в конце #. Прозвучит голосовой сигнал «Дверь открыта».
3. Опустите ручку двери вниз, чтобы открыть дверь.

*Примечание: Случайные цифры могут быть добавлены до и после настоящего ПИН кода для предотвращения кражи ПИН кода. Максимальная длина - 32 символа.*

#### Открыть дверь через отпечаток пальца

1. Прижмите записанный отпечаток к сенсору до звукового сигнала и голосового оповещения «Дверь открыта».
2. Опустите ручку двери вниз, чтобы открыть дверь.

#### Открыть дверь через карту

1. Приложите карту к зоне распознавания карты до звукового сигнала и голосового оповещения «Дверь открыта».
2. Опустите ручку двери вниз, чтобы открыть дверь.

### Режим безопасности

В режиме безопасности необходимо двойное распознавание.

1. ПИН код + Отпечаток пальца
2. ПИН код + Карта
3. Отпечаток пальца + Карта

### Открыть дверь через механический ключ

В том случае, если вы забыли пароль, села батарея или произошла системная ошибка, имеется механический ключ как запасной вариант открывания двери.

1. Выньте ключ из корпуса, оттянув защелку.
2. Вставьте ключ и поверните ручку ключа на 90 градусов пока ручка не прижмется к двери.
3. Поверните ручку ключа на 180 градусов параллельно направлению ручки двери. Поверните ключ в противоположную сторону до открытия.

### Закрытие двери

#### Закрытие двери снаружи

Поверните ручку двери вверх для выдвижения ригелей.

#### Закрытие двери изнутри

Поверните ручку двери вверх для выдвижения ригелей.

#### Двойной замок изнутри

Двойное закрытие будет если повернуть защелку. В этом случае невозможно будет открыть снаружи.

*Примечание:*

1. Сигнализация включится на 1 минуту если открыть механическим ключом.
2. Замок автоматический замолчит и закроется в течение 5 секунд после распознавания (ПИН код, Карта или палец).
3. При некорректном вводе ПИН кода/пальца/карточки больше 10 раз, замок заблокируется на 5 минут. В этом случае открыть можно будет только механическим ключом.

# 2

## Как запрограммировать

### Как войти в Режим настройки

1. Прикоснитесь к клавиатуре, включится подсветка
2. Нажмите \*\* (\* дважды), далее введите мастер ПИН код (12345678 по умолчанию) и # на конце. Прозвучит голосовая подсказка «Режим настройки»

Примечание:

После установки замка необходимо немедленно сменить Мастер ПИН код.

### Таблица Меню

1. Пользовательские настройки 2. Системные настройки 3. Системный запрос 4. Расширенные функции 5. Настройка Bluetooth	Нажмите [1]	1. Ввести ПИН код пользователя 2. Ввести отпечаток 3. Ввести карту 4. Удалить ПИН код пользователя 5. Удалить отпечаток 6. Удалить карту 7. Настройка режима открывания 9. Изменить Мастер ПИН код
	Нажмите [2]	3. Настройки звука 4. Настройки языка
	Нажмите [3]	1. Системный запрос
	Нажмите [4]	1. Подключение к сети 2. Отключение от сети

Примечания:

1. Вы можете следовать по голосовым указаниям.
2. Количество цифр для Мастер ПИН кода и обычного ПИН кода от 6 до 12.
3. Введите [400#] для получения Серийного Номера

### Пользовательские настройки

#### Регистрация ПИН-кода пользователя

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [1] для входа в пользовательские настройки. Затем еще раз нажмите [1] для входа в режим добавления пин кода.
2. Сначала зарегистрируйте пользователя задав двухзначный номер от 00 до 09 и подтвердите ввод нажав [#].
3. Введите новый ПИН-код пользователя (от 6 до 12 цифр) и подтвердите ввод нажав [#]. Далее повторите ввод нового ПИН-кода. Прозвучит голосовое сообщение: «установка успешно завершена». В случае ввода предсказуемого кода (123456 и т.д.), прозвучит голосовая команда «Ваш код слишком простой». В этом случае ничего не меняя нужно ввести более сложный пароль дважды и нажать на # (решетку).

Для выхода из режима настроек нажмите \* (звездочку) три раза.

Примечание:

От 00 до 04 - Постоянный пользователь.

От 05 до 08 - временный пользователь. Временный пользователь недоступен после одноразового использования или Недоступен в режиме безопасности;

09 - аварийный пользователь. Работает только с беспроводным модулем.

#### Регистрация отпечатка пальца

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [1] для входа в пользовательские настройки. Затем нажмите [2] для входа в режим регистрации отпечатка пальца.
2. Зарегистрируйте пользователя, задав двухзначный номер от 00 до 94 и подтвердите ввод нажав [#].
3. Приложите палец к сенсору, далее уберите палец после голосовой подсказки «Уберите палец и отсканируйте снова». Повторите действие 8 раз до голосового сообщения «установка выполнена успешно».

Для выхода из режима настроек нажмите \* (звездочку) три раза.

*Примечание:*

*От 00 до 94 - Постоянный пользователь.*

*От 95 до 99 - аварийный пользователь. Работает только с беспроводным модулем.*

### **Регистрация карты пользователя**

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [1] для входа в пользовательские настройки. Затем нажмите [3] для входа в режим регистрации карточки.
2. Введите двухзначный номер пользователя (от 00 до 99) и подтвердите ввод нажав [#].
3. Приложите карту к иконке карты и дождитесь звукового сигнала и голосового сообщения «установка выполнена успешно».

Для выхода из режима настроек нажмите \* (звездочку) три раза.

*Примечание:*

*От 00 до 99 - Постоянный пользователь.*

### **Удаление ПИН-кода пользователя**

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [1] для входа в пользовательские настройки. Затем нажмите [4] для входа в режим удаления PIN-кода.
2. Нажмите [1], чтобы удалить одного пользователя. При удалении одного пользователя введите двухзначный номер пользователя, которого нужно удалить (от 00 до 94) и подтвердите ввод нажав [#]. Прозвучит голосовое сообщение: «удаление успешно завершено».
3. Нажмите [2], чтобы удалить всех пользователей. Для выхода из режима настроек нажмите \* (звездочку) три раза.

### **Удаление отпечатка пальца пользователя**

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [1] для входа в пользовательские настройки. Затем нажмите [5], чтобы войти в режим удаления отпечатка пальца пользователя.
2. Нажмите [1], чтобы удалить одного пользователя. При удалении одного пользователя введите двухзначный номер пользователя, которого нужно удалить (от 00 до 99) и подтвердите ввод нажав [#], либо приложите палец к сенсору для удаления. Прозвучит голосовое сообщение: «удаление успешно завершено».
3. Нажмите [2], чтобы удалить всех пользователей. Для выхода из режима настроек нажмите \* (звездочку) три раза.

### **Удаление карты пользователя**

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [1] для входа в пользовательские настройки. Затем нажмите [6], чтобы войти в режим удаления карточки пользователя.
2. Нажмите [1], чтобы удалить одного пользователя. При удалении одного пользователя введите двухзначный номер пользователя, которого нужно удалить (от 00 до 99) и подтвердите ввод нажав [#], либо прикладывайте карту к иконке карты до звучания одного звукового сигнала. Прозвучит голосовое сообщение: «удаление успешно завершено».
3. Нажмите [2], чтобы удалить всех пользователей. Для выхода из режима настроек нажмите \* (звездочку) три раза.

### **Режим безопасности**

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [1] для входа в пользовательские настройки. Затем нажмите [7] для входа в режим безопасности. Нажмите [1] для обычного режима, где требуется только один вид ввода.
2. Нажмите [2] для выбора безопасного режима, где требуются два типа ввода: ПИН + отпечаток пальца, Отпечаток пальца + Карточка, Карточка + ПИН код.

*Примечание:*

*При активированном режиме безопасности невозможно удалить всех пользователей.*

### **Изменение Мастер ПИН-кода**

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [1] для входа в пользовательские настройки. Затем нажмите [9] для входа в режим изменения мастер кода.
2. Введите новый Мастер код (от 6 до 12 символов) и подтвердите ввод нажав #. Далее введите новый код повторно. Прозвучит голосовое сообщение: «Установка успешно завершена».

*Примечание:*

*После установки замка необходимо немедленно сменить Мастер ПИН код.*

## Системные настройки

### Настройки звука

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [2] для входа в системные настройки. Затем нажмите [1] для настроек звука.
2. Нажмите [1] для голосового режима.
3. Нажмите [2] для беззвучного режима, исключая сигнализацию и меню.

### Настройки языка

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [2] для входа в системные настройки. Затем нажмите [2] для настроек громкости.
2. Нажмите [1] для выбора Китайского языка.
3. Нажмите [2] для выбора Английского языка.

### Системный запрос

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), затем нажмите [3] для системного запроса.
2. Нажмите [1] чтобы узнать уникальный Серийный Номер.

## Расширенные настройки

### Подключение к сети

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [4] для расширенных настроек.
2. Нажмите [1] для подключения к сети.

### Подключение к сети

1. Войдите в режим настройки (\*\* «мастер код» #), нажмите [4] для расширенных настроек.
2. Нажмите [2] для выключения Bluetooth.

#### Примечание:

*В начале включите Bluetooth на телефоне, откройте Приложение Kaadas, затем следуйте вышесказанным инструкциям.*

## Сброс к заводским настройкам

### Сброс к заводским настройкам

Удерживайте кнопку RES в течение 5 секунд, чтобы сбросить блокировку до заводских настроек. Измените Мастер ПИН код. После этого все настройки и пользовательская информация будет удалена.

#### Примечания:

*После сброса до заводских настроек все пользователи и настройки будут удалены. Мастер ПИН код будет изменен на 12345678 и необходимо немедленно поменять его.*

### Аварийный источник питания

При низком уровне заряда батареи, чтобы открыть замок снаружи, вы можете открыть замок механическим ключом или использовать батарею питания в 5В (powerbank) для питания дверного замка через порт Micro USB. После того, как дверь отперта, немедленно замените все батареи.

#### Примечание:

*При заряде батареи менее чем 4.8В, при каждой разблокировке голос предупреждает «Низкий заряд батареи. Пожалуйста, замените все батареи». Пожалуйста, замените немедленно все батареи и не смешивайте старые батареи с новыми при замене.*

### Перезагрузка

Если замок не открывается никаким образом (ПИН, отпечаток пальца, карта), нажмите на кнопку Reset для перезагрузки системы.

Тонким предметом надавите на кнопку до короткого звукового сигнала.

### Замена батареи

Используйте щелочные батарейки типа 1.5V AA. Всего 8 штук, разделенные на две группы.

Для источника питания достаточно одной группы, две группы будут работать дольше.

### Расширение функций (опционально)

Войдите в режим настройки, нажмите 4 для расширенных функций, которые используются для Bluetooth и других интерфейсов умного дома.

За подробностями обратитесь к дистрибьюторам Kaadas.

### Безопасный переключатель ручки

Включить: передвиньте безопасный переключатель ручки к «красному» значку. После включения данной функции ручка внутри будет заблокирована.

Отключить: передвиньте безопасный переключатель ручки к «зеленому» значку. После включения данной функции ручка двери будет свободно опускаться.

### Проходной режим

В проходном режиме замок находится в режиме «всегда открыто»

Включить: Введите [205#], затем мастер ПИН код и нажмите [#].

Отключить: Поднесите к считывателю палец, карту или введите ПИН код.