

	<b>Датчик протечки</b>	Устанавливается в «мокрых» зонах (с/у, кухня). Срабатывает на попадании влаги.
	<b>Датчик движения</b>	Устанавливается в прихожей. Срабатывает на движение и включает свет. Также работает как охранный средство на несанкционированное движение в квартире при отсутствии хозяев дома.
	<b>Тепловой пожарный датчик</b>	Устанавливается на кухне и срабатывает на повышение температуры.
	<b>Датчик открытия двери</b>	Состоит из двух частей магнитов. Устанавливается в дверной проём и в дверное полотно. Срабатывает при открытии двери. Также возможна установка на окна.
	<b>Панель управления</b>	Устанавливается в коридоре и служит пультом для управления функциями вашего УД.
	<b>Задвижки перекрытия воды</b>	Устанавливается на стояки. Закрывает подачу воды по команде от датчика протечки
	<b>Умный замок</b>	Устанавливается на входную дверь квартиры. Имеет 4 способа открытия
	<b>Голосовой ассистент</b>	Умная колонка Яндекс, Google. Управление функциями УД голосовыми командами
	<b>Электрокарнизы для штор</b>	Электрокарнизы для штор, управляемые с приложения УД
	<b>Управление отоплением</b>	В комплект входит панель управления и клапаны терморегуляции, устанавливаемые на батареи
	<b>Диммирование освещением</b>	Позволяет уменьшать или увеличивать яркость освещения определенных групп. Для работы также необходимы специальные диммируемые лампы.
	<b>Универсальный пульт</b>	Пульт управления для всеми ИК устройствами в вашем доме.
	<b>IP камера</b>	Камера, интегрируемая в систему УД.
	<b>WIFI покрытие</b>	WIFI усилитель, позволяющий пользоваться WIFI в дальних комнатах квартиры без потери связи.

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

### Не работает удаленный доступ

Обновить приложение;  
Выйти из «дома» и заново авторизоваться.

### Не работает клапан перекрытия воды Не работают датчики протечки

Протереть все датчики протечки насухо;  
Проверить статус датчиков протечки и клапанов в приложении;  
Проверить работает ли WIFI;  
Проверить включены ли автоматы в щитке;  
Проверить есть ли электропитание в доме/у соседей.

### Не работает панель управления

Проверить подключена ли панель к кабелю питания;  
Проверить работает ли WIFI;  
Проверить включены ли автоматы в щитке;  
Проверить есть ли электропитание в доме/у соседей.

### Не работает свет везде Не работает свет в одном помещении

Проверить включены ли автоматы;  
Если свет отсутствует в одной комнате, подключена ли она к УД;  
Работает ли свет с приложения;  
Целы ли лампочки.

### Не работают розетки во всей квартире Не работают розетки в одном помещении

Проверить включены ли автоматы в щитке;  
Розетки на кухне также не работают?  
Проверить включены ли розетки в приложении;  
Проверить есть ли электропитание в доме/у соседей.

### Не работает голосовой ассистент

Проверить подключена ли колонка к электропитанию;  
Проверить работает ли WIFI.